GP-7000F を工場出荷状態(初期設定)に戻された場合。

もし、取扱説明書(11-8)11.7 メモリーのクリアをされ、工場出荷状態に戻された場合は下記の変更ポイントをご参考に設定願います。(注:メモリークリア時には入力された大切な目的地データ等がすべて消去されます。)
初期設定に戻された後、再起動される場合は必ず海岸線ﾃﾞｰﾀ SD ｶｰﾄﾞをスロット1(上)に挿入後電源 ON。
[START SIMULATION MODE ? YES NO]表示で NO を選択し[ENTER]ノブを押す。(注:YES でデモモードになります。)
国内仕様に合わせて出荷時に変更設定しているポイントについての説明です。
変更は(太字・斜体・下線付き)文字で表しています。
取扱説明書 8−1より 注:この GENERAL メニューはプロッタ画面・魚探画面のどちらにもあります。
[MENU]キーを押して、メニューバーを表示します。

GENERAL メニューには基本的な設置項目があります

LANGUAGE	English
KEYPAD BEEP	Off
PALETTE	Normal
TIME LINE	Infinite
TIME REFERENCE	UTC
TIME FORMAT	12 hour
DATE FORMAT	MM-DD-YY
AUTO INFO	On Points
SHIP ICON	
WIND GRAPH	
UNITS OF MEASURE	

GENERAL メニュー

1. **TIME REFERENCE**(基準時)UTC を ***+09:00*** に変更。
   数値の変更はカーソルキーでおこなった後、画面下部ソフトキーの[SAVE]を押して変更。
2. **UNITS OF MEASURE**(単位) 距離、船速、水深、高度、水温の表示単位を変更。
   距離: nm, sm, ***km***, nm + ft, nm + m, sm + ft
   ("+ft"および"+m"は近距離レンジで表示)
   船速: Kt, mph, ***km/h***
   水深: ft, fa, ***m***, pb
   高度: ft, fl, ***m***
   水温: ***°C***, ° F

次の変更は魚探画面でおこなっています。
3. [ENTER]つまみを回して SOUNDER を選択し、[ENTER]つまみを押して魚探メニューを表示します。

AUTO MODE PRESET	MANUAL
DISPLAY MODE	NORMAL
FREQUENCY	50 KHz
PICTURE ADVANCE	1/1
TEMPERATURE GRAPH	On
ZOOM MARKER	On
A-SCOPE	Off
SOUNDER SETUP	
SENSOR SETUP	

4. **TEMPERATURE GRAPH**(水温グラフ)ON を ***OFF*** に変更。
   水温計(水温船速センサー等)をご購入されている場合は **ON** にしてください。
5. **ZOOM MARKER**(拡大マーカー)は取扱説明書メニューツリーでは OFF になっていますので ***OFF*** に変更。
   但しマーカー拡大画面(取扱説明書 10-7)をお使いの場合は **ON** にしてください。

20060623FUNnet